

《リモコン設定》

- 【1】ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】hvt-btl.rplを選択する。
- 【5】- AVとCAMの入力がありますが、チューナーがAVの入力に接続されている場合、IRコードをアップロードする前に、AVチャンネルかどうか確認してください。



プレーヤーリモコン	リモコン HVT-BTL	
	Power On/Off	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	番組表	
	放送切換 (BS・他デジ)	
	↑	
	→	
	↓	
	←	
	決定	
	チャンネル+	
	チャンネル-	
	前チャンネル	
	ズーム	
	画面表	
	番組説明	
	メニュー	
	戻る	
	番組入力	
	音声切換	
	字幕	

