

《リモコン設定》

- 【1】 ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】 リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】 設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】 bdz.rplを選択する。

