取扱説明書

ネットワーク受信機

品番:PTA-8961A1 日付:2013 年 12 月 01 日 www.dokodemoterebi.com



目次

パッケージ内容の確認	4
コントロールとポートの名称および機能	5
ハードウェアの設置	7
リモコン・・・・・	11
送信機の接続	14
AV ビデオソースの利用······	
番組の録画	20
録画ファイルの再生	21
受信機の設定	

Net-TV ボックスには、エンコード送信機およびこの受信機の2つの部品があります。番組をお楽しみいただ くには、受信機がネットワーク(LAN またはWAN)を経由して送信機に接続されている必要があります。 準備はよろしいですか。Net-TV ボックスを使用するためには、次の取扱説明をご参照ください。



パッケージ内容の確認

箱を開けたら、次の付属品が揃っているかご確認ください。



コントロールとポートの名称および機能



前面パネル

1 USB ポート:

DISK:録画および再生用に USB ストレージデバイスを接続します。 WiFi:特定の WiFi USB アダプタまたは 3.5G モデムを接続してネットワークにアクセス します。※Ralink 社の 2571 チップにのみ対応しています。

2 リモートセンサー:

ここにリモコンを向けて使用してください。

ステータス表示ランプ:本製品の現在の状態を表示します。
 USB: USB ストレージ表示
 NET:ネットワーク接続表示
 PWR:電源表示



背面パネル

- DC 入力:
 付属の電源アダプタを接続します。
- 2 ETHERNET: 常時ブロードバンド接続のネットワークに接続します。

3 AV-OUT :

付属の 3-in-1 AV ケーブルでテレビの映像・音声入力に接続します。

4 RESET :

ペン先で3秒間押すと、Net-TVボックスが初期設定にリセットされます。

表1 ステータス表示ランプ:

受信機には前面に3つのステータスランプがあり、現在の状態を表示しています。

LED	表示	状態
PWR -	• ランプ消灯	Net-TV ボックスの電源がオフになっています。
	• 濃緑点灯	Net-TV ボックスが起動中またはスタンバイ状態です。
	• 黄緑点灯	Net-TV ボックスが動作中です。
	┝ 禄点滅	Net-TV ボックスを工場出荷時の初期設定にリセットしています。
		WAN・LAN のいずれも接続準備ができていない、または接続に失敗し
	● ノンノ用別	ました。
	• 赤点灯	LAN 機能が有効です。
NET	🔆 赤点滅	Net-TV ボックスが LAN にてデータの送受信を行っています。
_	• 緑点灯	WAN もしくは WAN・LAN 機能が有効です。
-	→ 緑点滅	Net-TV ボックスが WAN もしくは WAN・LAN にてデータの送受信を行 っています。
USB	• ランプ消灯	USB ストレージが使用されていません。
	• 赤点灯	USB ストレージが USB ポートに差し込まれています。
	🔆 赤点滅	USBストレージにてデータの読み込みまたは書き込みが行われている ときに光ります。

ハードウェアの設置

次の図のように受信機を接続してください。





2

USB ストレージの接続

番組の録画または録画された番組の再生をする場合は、Net-TV ボックス前面パネルの DISK ポート に USB ストレージデバイスを差し込んでください。(録画が不要の場合はこの手順を飛ばしてもか まいません)

Þ

DISKポートにUSBストレージを差し込んでも動作しない場合は、**3.5G/WiFi**ポートに差し込み、 3.5G/WiFiデバイスを**DISK**ポートに差し込んでみてください。

🔽 🛛 3.5G モデムまたは WiFi 無線アダプタの接続

3.5GモデムまたはWiFi無線アダプタを**3.5G/WiFi**ポートに差し込み、3.5GまたはWiFiを受信機のネットワーク設定に(⇒24)すると、3.5GまたはWiFi無線ネットワークよりインターネットに接続することができます。※Ralink社の2571チップにのみ対応しています。

・ 映像出力の接続

付属の3-in-1 AVケーブルをNet-TVボックスの「**AV-OUT**」表示のある端子に接続し、次にケーブルの もう片側を付属のAVケーブルに接続し、そしてお使いのテレビの映像・音声出力(映像-左、音声-右)に接続します。

ネットワークへの接続

付属のイーサネットケーブルで受信機のETHERNETポートを対応するお使いのモデムまたはルータ に接続します。



電源の接続

電源アダプタを「DC5.5V」表示のポートに接続します。電源アダプタをコンセントに差し込みます。 (注)最後にこの手順を行ってください。

リモコン

リモコンをリモートセンサーに向け、ボタンを押してください。

- 1 ÷:
 ビデオソースの切り替えを行います。
- 2 ① オン/スタンバイ Net-TV ボックスの電源を入れたり、スタンバイモードにしま す。
- 3 0~9 数字キー、チャンネルリターンまたはチャンネル確定を 行います。
- 4 MENU: メニューキー、押すと機能設定メニューに入ります。
- 5 MUTE : ミュートキーです。

6 CH ^/CHv /VOL+/VOL-/ENTER:通常、CH ^/v キーはチャン ネル選択に、VOL+/-キーはボリューム調節に使用します。メ ニューページにいるときは、方向キーと ENTER を機能設定の 選択および確定に使用します。



7 REC. :

リアルタイム録画の開始および停止を行います。

8 INFO :

システムとネットワーク情報のオン・オフを行います。

- 9 再生コントロールボタンです。
- 1 図のように、リモコン背面のカバーを上向きに持ち上げます。

2 単4電池を2個入れます。

必ず電池収納部にある図の「+」および「-」の向きに合わせてください。

3 カバーを元に戻します。

リモコンを長時間使用しない場合は電池を外し、その電池は冷暗所に保管して ください。リモコンはNet-TVボックスより最大で約5メートル離れた位置より 使用することができます。







リモコンが動作しない場合は、次の点をご確認ください。

- ・受信機の電源が入っているか
- ・電池のプラス・マイナスの向きが反転していないか
- ・電池が切れていないか
- ・電源異常がないか、もしくは電源アダプタが抜けていないか
- ・特殊な蛍光灯もしくはネオンサインが近くにないか

送信機の接続

初めて Net-TV ボックスを使用する際にテレビに黒い(青い)像が映っている場合は、適切なビデオソースが選択されていることをご確認ください。

次に付属のリモコンの「**心**」を押すと、テレビに ID 入力メニューが立ち上がるので、送信機の ID を入力して接続してください。

送信機の接続に成功すると、リモコンの「〇」を押した際に Net-TV ボックスが自動的に送信機を接続します。次の詳細な手順をご参照ください。

 リモコンの「MENU」を押すと、右のようなメインメニ ューが立ち上がります。[Enter ID]を選択し、「ENTER」 を押します。



2. カーソルを[ID]および[Password]の項目まで移動させ、 「ENTER」を押します。



ID 番号は送信機底部に貼付されたシールに表示してあります。

初期パスワードは「admin」です。





 送信機の ID 番号およびパスワードを入力するためのス クリーンキーボードが立ち上がります。リモコンの方向 キーと ENTER キーで文字を選択し、ソフトキーボード の[OK]を押して確定、終了します。

4. [Login]ボタンを押して送信機を接続します。





スクリーンキーボードの操作キーの意味は次のとおりです。

Caps	大文字と小文字を切り替えます。キー左側のランプが赤くなっているときは、大文字で入力する ことができます。リモコンの「0」を押して大文字と小文字を切り替えることができます。
Back	カーソル左側の文字を消去します。
Clear	全ての文字を消去します。
← →	カーソルを左右に動かします。
OK	確定してソフトキーボードを終了します。
Cancel	ソフトキーボードを終了します。

AV ビデオソースの利用

送信機が DVD やセットトップボックスなどの AV ビデオソースに接続し、また IR ブラスターケーブルにも 接続して赤外線学習(送信機の取扱説明書をご参照ください)が完了している場合、次の手順にて映像・音 声番組の操作を行うことができます。

- **1.** リモコンの「•••」を押してビデオソースを AV ソースに切 り替えます。
- **2.** 受信機リモコンの青いボタンは2つ機能があり、1つは受信 機のコントロール 2つめは送信機に接続している機器のコ ントロールです。 リモコンの「0」 ボタンを三度押します(1 秒間隔)と、2つの機能間の変更が可能になります。画面に IR Blasterが表示されます。
 - ジョントロール
 - 2) PC プレーヤー同様使用。詳細は受信機マニュアルの1 8ページをご覧ください。



受信機リモコン

PC リモコン

- IR モードにスイッチさせる時、受信機リモコンのカーソルキーは変わりません。CH+ CH- と VOL+ Vol-はそのままです。
 受信機リモコンでカーソルキーを使用する必要がある場合、リモコンの他のキーに カーソルキーをプログラムしてください。〔例えば、早戻し/早送りのボタン/数ボタンなど。〕 受信機リモコンの CH+ CH- と VOL+ Vol- は変更不可能となります。
- 外部デバイスの操作を行うためには、リモコンの命令を送信 機に送って赤外線信号に変換する必要があり、また外部デバイ スにも反応時間があるため、5~10秒の遅れが出ます(ご利用 のネットワーク状態によります)。
- ・受信機のリモコンとバーチャルリモコンは正確に一致するものではありません(右図のように、同じ数字のキーは一致しています)。バーチャルリモコンの方向キーとポーズキーは一致していません。

番組の録画

番組を視聴しているときに録画して後でお楽しみいただくことができます。

- まず USB ストレージデバイスを Net-TV ボックスの USB コネクタに差し込み、USB ステータスランプ が点灯していることをご確認ください。
- **2.** リモコンの「REC.」を押すと、Net-TV ボックスが番組の録画を開始し、画面に録画サイン00:15:30が 表示されます。時間は録画の経過時間を示しています。もう一度「REC.」を押すと録画を停止すること ができます。

録画ファイルの初期の命名規則(例えば TV48-年月日-時分秒_001.mp4)は次のようになります。

TV48	年月日	時分秒	001
ビデオソース (+チャンネル番号)	録画日	録画時刻	録画ファイル番号

つまりファイル名が「TV48-111117-170000_001」の場合、ファイルは 2011 年 11 月 17 日 17:00:00 に録画 されたもので、ビデオソースはテレビソース 48 チャンネルということになります。(ソースは TV+チャン ネル番号、AV または CAM となります。)

- ・外部 USB デバイスは FAT32 形式になっている必要があります。
- ・Net-TV ボックスは一部の USB ストレージデバイスに対応していません。

録画ファイルの再生

USB ストレージデバイスに録画したファイルは次の手順で再生することができます。

- まず USB ストレージデバイスを Net-TV ボックスの USB コネクタに差し込みます。次にリモコンの 「MENU」を押してメインメニューを立ち上げます。[Playback]を選択して「ENTER」を押し、[Play List] ページに入ります。ここでは USB ストレージデバイスにある全ての録画ファイルが一覧になっています。
- 再生したい録画ファイルにカーソルを合わせて選択し、「ENTER」を押して再生します。
 「□」を押して選択したファイルを削除したり、
 「◀/▶」キーで次または最後のページに移動することもできます。

Play List	
Pages 1/3	INFD Read me
20110801120000TV048.mp4	
20110802120000CAM.mp4	
20110803120000AV.mp4	
20110804120000TV048.mp4	
20110805120000TV048.mp4	
20110806120000TV048.mp4	
20110807120000TV048.mp4	
20110808120000TV048.mp4	
Select items ENTER Play	T Delete MENU Exit

 リモコンの「0」ボタンを押して再生リピートモード を変更することができます。
 「INFO」を押して[Playback Options]ページに入りま す。このページではループモードの切り替え方法が表 示されています。



録画ファイル(.mp4)はUSBストレージデバイスのルートの録画フォルダに格納されます。「record」フ オルダやパソコン内の録画ファイルの名前を変更した場合、Net-TVボックスが次回接続された際にこれらを 特定することができなくなります。そのため、USBストレージデバイスにある録画ファイルの名前は変更せ ず、ファイルをパソコンにコピーしてから名前を変更することをおすすめします。

受信機の設定

1. リモコンの「MENU」を押すと、メインメニューが立ち上がります。[Setup]を選択します。



 「ENTER」キーを押して[Setup]ページに入ります。 次に「ENTER」キーを押して対応する設定メニューに 入ります。



映像調整[Video Adjustment]

このメニューにて映像の色合い[Hue]や明るさ [Brightness]、彩度[Saturation]を調整することができます。 数字キーで直接数値を入力するか、「◀/▶」キーで数値を 調整し、「ENTER」ボタンで確定します。[Default]項目を 押すことで既定値を設定することもできます。

ネットワーク設定[Network Setting]

5 つのネットワーク設定のうちから1 つを選択してくださ い。初期設定は DHCP です。(ネットワークタイプが不 明な場合は、ご契約のインターネットサービスプロバイダ までお問い合わせください。)

a) DHCP: この項目を選択すると、インターネットサービ スプロバイダより自動的に IP アドレスを取得します。(ほ とんどのケーブルモデムまたはルータに適用可能)





b) PPPoE:受信機を直接 DSL/ADSL モデムに接続する場合はこの項目を選択します。その際、スクリーンキーボードにてアカウント[Account]およびパスワード [Password]を入力する必要があります(⇔15)。

c) Static IP: この項目を選択した場合、IP アドレス[IP Address]やサブネットマスク[Subnet Mask]、既定のゲー トウェイ[Default Gateway]、DNS といったインターネッ トサービスプロバイダより提供される固定 IP 情報を入力 します。





d) 3.5G: 3.5G USBモデムをNet-TVボックス前面の3.5G USBポートに接続した場合にこの項目を選択します。これ で3.5G無線ネットワークを経由してインターネットに接 続することができます。

e) WiFi: WiFi無線アダプタをNet-TVボックスに接続した 場合にこの項目を選択します。パスワードによる保護がか かっている場合は、後で正しいパスワードを入力してくだ さい。

Network Setting		
DHCP PPPoE	Static IP	3.5G WiFi
	ΟΚ	
Select items	ENTER Enter	MENU Exit

Network Setting						
DF	ICP	PPP	οE	Static IP	3.5G	WiFi
	Wil	=i001			l	a
	Wif	-i002			.1	
	Wil	-i003			ati	
<i>"</i>		Refresh				1/1
	Sel	ect item	s	ENTER Ente	er <i>MEI</i>	vu Exit

表示言語[Display Language]

[Display Language]メニューに入り、お好みの言語にカー ソルを移動させます。次に「ENTER」キーを押して確定 します。「✓」は、その言語が現在の表示言語であること を示しています。

このページより Net-TV ボックスのタイムゾーンを設定することができます。



画質設定[Quality Setting]

[Quality Setting]メニューに入り(リモコンの「●」ボタンで直接[Quality Setting]メニューへ出入りすることもできます)、お好みの映像画質にカーソルを合わせ、次に「ENTER」キーを押して確定します。



ファームウェアの更新

ファームウェアとは受信機に固定されたコマンドソフトウェアで、受信機はファームウェアにしたがって動作します。ファームウェアは受信機に固定されていますが、次の手順にてファームウェアを更新することができます。ファームウェアの更新を行うと現在の設定が失われるので、更新前に設定を覚えておくようにしてください。

メーカーのホームページより最新のファームウェアアップグレードファイルをダウンロードし、お使いのUSBストレージデバイスのルートディレクトリに保存します。

更新ファイル名の形式は「update8961A1-X.X.X.tar.gz」です。名前を変更することはできますが、拡張 子名を変更しないようにしてください。Net-TV ボックスが更新ファイルを特定することができなくなり ます。

 USB ストレージデバイスを Net-TV ボックス前面の USB コネクタに差し込みます。次に「MENU」キー を押してメインメニューに入り、[Setup]▶[Firmware Update]を選択し、「ENTER」を押して[Update Files List]メニューに入ります。ルートディレクトリにある全ての更新ファイルが一覧で表示されます。 「INFO」キーを押して[System Information]メニューに入り、「MUTE」キーを押して直接[Update Files List] メニューに入ることもできます。 カーソルを動かして更新ファイルを選択し、次に 「ENTER」を押して更新を行います。
 「◀/▶」キーを押して次または最後のページへ移動することができます。

4. 更新手順には2段階あります。Net-TV ボックスへの更 新ファイルの転送と、Net-TV ボックス本体の更新で す。

右のように転送の進捗状況がバーで表示されます。

Update Files List		
Pages 1/1		
update8961-X.X.X.ta	r.gz	
Select items	ENTER Update	MENU Exit



5. 転送が完了すると、Net-TV ボックスはファームウェア の更新を行い、右のような注意が表示されます。

ファームウェアの更新中は Net-TV ボックスの電源を 抜かないでください。故障につながるおそれがありま す。

 次にNet-TVボックスが再起動してファームウェアの 更新を反映します。その後、「INFO」キーを押して [System Information]メニューに入り、ファームウェア のバージョンを確認することができます。ファームウ ェアのバージョンが正しくない場合は、上述の手順を 繰り返して更新を行ってください。

Transfer complete, the box is updating, it may take a few minutes. Then the box will reboot to effect the firmware update, please wait!



Don't unplug the power from box, otherwise it may be out of order.

MUTE Update firmware INFO Exit

