














































































《リモコン設定》

- 【1】ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】TZ-DCH820.rplを選択する。



プレーヤーリモコン	リモコン DTV-H400S	
	電源 On/Off	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	メニュー	
	番組表	
	戻る	
	番組内容	
	音声切換	
	字幕	
	画面モード	
	↑	
	→	
	↓	
	←	
	決定	
	チャンネル+	
	チャンネル-	
	画面表示	
	元の画面	
	チャンネル番号入力	
	お好み選局	
	おすすめ	
	再生ナビ	
	サブメニュー	



	データー	
	ブラウザー	
	地上	
	BS	
	CATV	
	VOD	