

《リモコン設定》

- 【1】ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】DV-AR11.rplを選択する。



プレーヤーリモコン	リモコン DV-AR11	
	電源 On/Off	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	3 桁入力	
	10/0	
	番組情報	
	グループ・dvd メニュー	
	メニュー	
	終了	
	戻る	
	番組表・予約	
	音声	
	地上・A/D・BS・CS	
	↑	
	→	
	↓	



	←	
	決定	
	選局 ↑	
	選局 ↓	
	録画	
	録画停止	
	前	
	次	
	入力切換	
	予約リスト	
	一時停止	
	再生	
	停止	
	HDD	
	DVD	
	トップメニュー 録画リスト	
	スタートメニュー	