

《リモコン設定》

- 【1】 ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】 リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】 設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】 VDR-R2000.rplを選択する。



プレーヤーリモコン	リモコン DTV-H400S	
	電源 On/Off	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	地デジ	
	0	
	BS	
	番組説明	
	d	
	メニュー	
	戻る	
	録画モード	
	録画	
	字幕	
	↑	
	→	
	↓	
	←	
	決定	
	チャンネル+	
	チャンネル-	
	画面表示	
	音声切換	
	CH 番号入力	
	番組表	
	さがす	



www.dokodemoterebi.com