


《リモコン設定》

- 【1】ログイン後、リモコンのアイコンをクリックし、リモコンを表示させる。
- 【2】リモートが設定されていない場合、グレーのままです
- 【3】設定するには、「 IR TABLE 」をクリックし、「 Net-TVボックスへアップロード 」を選択する。
- 【4】DTVS110.rplを選択する。



プレーヤーリモコン	DTVS110	
	Power On/Off	
	1	
	2	
	3	
	4	
	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
	11	
	12	
	戻る	
	メニュー	
	画面表示	
	番組表	
	↑	
	→	
	↓	
	←	
	決定	
	チャンネル ↑	
	チャンネル ↓	
	字幕	
	音声切換	
	ズーム	

